

表 11-2 CSV ファイルでのカラムの並び

No	プロパティ		PropertyID
1	オブジェクト識別子	object-identifier	75
2	オブジェクト名	object-name	77
3	オブジェクトタイプ	object-type	79
4	インスタンス No	instance-number	-1
5	単位	units	117
6	最大値 <u>最大現在値</u>	max-pres-value	<u>65-1</u>
7	最小値 <u>最小現在値</u>	min-pres-value	69
8	通告タイプ	notify-type	72
9	上限	high-limit	45
10	下限	low-limit	59
11	不活性テキスト	inactive-text	46
12	活性テキスト	active-text	4
13	極性	polarity	84
14	ファイルタイプ	file-type	43
15	ファイルサイズ	file-size	42
16	状態数	number-of-states	74
17	状態テキスト 1	state-text1	110-1
18	状態テキスト 2	state-text2	110-2
19	状態テキスト 3	state-text3	110-3
20	状態テキスト 4	state-text4	110-4
21	状態テキスト 5	state-text5	110-5
22	状態テキスト 6	state-text6	110-6
23	状態テキスト 7	state-text7	110-7
24	状態テキスト 8	state-text8	110-8
25	状態テキスト 9	state-text9	110-9
26	状態テキスト 10 *1	state-text10	110-10
27	通告クラス	notification-class	17
28	ログデバイスオブジェクトプロパティ 1	object-identifier	132-1
29	ログデバイスオブジェクトプロパティ 2	property-identifier	132-2
30	ログデバイスオブジェクトプロパティ 3	property-array-index	132-3
31	ログデバイスオブジェクトプロパティ 4	device-identifier	132-4
32	ログ間隔	log-interval	134
33	バッファサイズ	buffer-size	126
34	最大カウンタ値 <u>最大現在値</u>	max-count-value <u>max-pres-value</u>	<u>520</u> <u>65-2</u>
35	<u>重みスケール</u>	weight scale	<u>521</u> <u>187</u>
36	関連オブジェクト_1	object-identifier	75-1
37	関連オブジェクト_2	object-identifier	75-2
38	メモ	--	-1 <u>-2</u>

* 1 11 以上のステータスをもつ MI, MV については別途受け渡すものとする。