

```
#75,77,79,-1,117,65-1,69,72,45,59,46,4,84,43,42,74,110-1,110-2,110-3,110-4,110-5,110-6,110-7,---
123,AI_123,0,123,62,80.0,-20.0,1,50.0,-10.0,,,,,,,,,,,,,7,,,,,,,,,
4194304,AO_0,1,0,62,50.0,0.0,1,,,,,,,,,,,,,
12584233,BI_状態_1321,3,1321,,,1,,,停止,運転,0,,,,,,,,,,,,,7,,,,,,,,,12583304,16777216,
12583304,BI_警報_392,3,392,,,0,,,正常,警報,0,,,,,,,,,,,,,7,,,,,,,,,16777216,12584233,
16777216,BO_0,4,0,,,1,,,停止,運転,0,,,,,,,,,,,,,7,,,,,,,,,12584233,12583304,
25165825,休日_カレンダー_1,6,1,,,,,,,,,,,,,
58720256,MO_0,14,0,,,1,,,,,3,停止,低速,高速,,,,,,,,,,,,,54525952,
54525952,MI_0,13,0,,,1,,,,,3,停止,低速,高速,,,,,,,,,,,,,58720256,
71303169,5F_西_スケジュール_1,17,1,,,,,,,,,,,,,
83886364,TL_284_BO_0_PV,20,284,,,,,,,,,,,,,16777216,85,,33557433,6000,2880,
83886365,TL_285_AI_123_PV,20,285,,,,,,,,,,,,,123,85,,33557433,6000,2880,
83886366,TL_286_AO_62_PV,20,286,,,,,,,,,,,,,4194304,85,,33557433,6000,2880,
83888004,TL_1924_BI_1321_PV,20,1924,,,,,,,,,,,,,12584233,85,,33557433,6000,2880,
83886175,TL_ACCUM_1,20,95,,,,,,,,,,,,,536870913,96468993,85,,33557435,180000,96,
536870913,96468993,ACCUM_1,23,1,19,,,1,,,,,,,,,,,,,999999,1,
96468994,ACCUM_2,23,2,19,,,1,,,,,,,,,,,,,999999,1.0E-02,
```

図 11-1 CSV フォーマットの例*1

* 1 先頭行は全体を見やすくするために-----で後半を省略してある。